

HORKOS

ダブル紫外線ランプ式

スリッパ除菌ボックス

病院・宿泊施設・エステサロン・展示会場などで、いつでもクリーンなスリッパを

強力除菌

紫外線ランプ
30W × 2本搭載

紫外線
遮光設計

紫外線を漏らさない
安全設計

選べる使い方

除菌対象により除菌時間
を変更可能

容易な設置

設置工事不要
100Vコンセントが
あれば使用可能



●ご注文・お問い合わせ

 日本ヘルツ株式会社

本 社 東京都杉並区上高井戸1-8-17 プライムコアビル 本館5F

168-0074 TEL : 03-5316-1308 FAX : 03-5316-1338

営 業 所 大阪市淀川区西中島3-12-15 第5新大阪ビル606号

532-0011 TEL : 06-6305-5185 FAX : 06-6886-7110



0120-554-354

ホーコス株式会社

スリッパ除菌ボックスの構造



主要諸元

型 式	SJB-30W
外觀寸法	600 W × 1190 H × 500 D
庫内寸法	545 W × 960 H × 335 D(14足収納)
主要部材	銅板(白色塗装)(ただし電気品を除く)
電 源	単相100V 50/60Hz(周波数をご指定ください)
消費電力	紫外線ランプ30W×2 その他 2W
重 量	64kg
そ の 他	庫内確認用紫外線カット透明板 仕切り板 7枚 運転タイマ 保護装置付電源スイッチ 電源コード2.5m(アース端子付) PSEマーク(背面に貼付) 取扱説明書

運転タイマ

除菌時間は運転タイマで任意に設定可能です。初期設定は1.5分です。最大30分まで時間設定可能です。

除菌時間の目安

菌種(一般的なもの)	除菌時間
ウイルス	45秒
細菌	1.5分
カビ	30分

スリッパ除菌ボックスの使い方

①(必要に応じて除菌時間を設定してください。)
電源スイッチをONにします。(扉が開いていると紫外線ランプは点灯しません)

②扉を開け、スリッパのつま先を手前に向けて重ならないように入れます。扉を閉めると自動で紫外線ランプ(青色)が点灯して除菌が始まります。

③除菌中、運転タイマの緑色のランプが点滅します。設定した時間除菌を行った後、紫外線ランプは自動で消灯し、運転タイマの緑色とオレンジ色のランプが点灯します。



ホーコス 株式会社

〒720-8650 広島県福山市草戸町2-24-20

●お問い合わせは下記まで

東京支店
(工機・環境・産機)
TEL (03) 6858-4420

東京支店
(建築設備機器)
TEL (03) 6858-4430

前橋営業所
TEL (027) 254-2601

大宮営業所
TEL (048) 615-0280

浜松営業所
TEL (053) 541-7500

刈谷営業所
TEL (0566) 83-2253

神戸営業所
TEL (078) 842-7091

広島支店
TEL (082) 264-2527

高松営業所
TEL (087) 806-0120

福岡営業所
TEL (092) 482-0380

札幌営業所
TEL (011) 733-2610

相模原営業所
TEL (042) 768-8150

金沢営業所
TEL (076) 223-2620

福山営業所(工機)
TEL (084) 922-2835

北九州営業所
TEL (093) 965-0150

盛岡営業所
TEL (019) 907-9080

千葉営業所
TEL (043) 302-2601

大阪支店
TEL (06) 7711-0620

福山営業所(環境・産機)
TEL (084) 922-2845

鹿児島営業所
TEL (099) 250-2601

仙台営業所
TEL (022) 235-9871

名古屋支店
TEL (052) 688-7140

京都営業所
TEL (075) 622-2381

福山営業所(建築設備機器)
TEL (084) 922-2855

郡山営業所
TEL (024) 941-3601

静岡営業所
TEL (054) 203-5341

大阪南営業所
TEL (072) 221-9751

岡山営業所
TEL (086) 245-0751

●改良のため予告なく仕様を変更する事があります。記載の仕様は2022年2月現在です。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で若干異なる場合があります。

ホーコスホームページ URL <https://www.horkos.co.jp>

© 2022 HORKOS CORP



Economy & Ecology
3099.2202
Printed Japan 2022.